

Instrucciones de instalación de la correa para cables ProTect

- 1) Retire la tuerca de brida
Instale los cables alrededor.



- 2) Vuelva a colocar la tuerca de brida. Apriete hasta conseguir la tensión necesaria.



- 3) **Importante:** no apriete demasiado la correa. El revestimiento debe estar en contacto con los cables pero no tiene que estar apretado de manera que los cables sobresalgan a los lados de este.



Tenga en cuenta que: el desgaste por rozamiento es un fenómeno que puede suceder al utilizar piezas de sujeción de acero inoxidable. Una ruptura en la capa de óxido protectora del material conlleva que el tornillo de sujeción y la tuerca queden unidos. Para reducir el desgaste por rozamiento, se debe evitar aplicar presión y velocidad excesiva durante la instalación. Si experimenta problemas, puede usar lubricantes durante su aplicación. Por favor, pónganse en contacto con Ellis Patents para más información.