

TRIDENT™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1) si la abrazadera está fijada con fijaciones 1 x M12, ver 1a, si está fijada con fijaciones 2 x M10/M12 ver 1b.

1a) Ponga las fijaciones a través de la base de la abrazadera en los huecos hexagonales. Ponga después la abrazadera sobre la estructura de montaje y fije la abrazadera por debajo utilizando fijaciones 1 x M12 a través del agujero central.



1b) Ponga la base de la abrazadera sobre la superficie de montaje y ponga las fijaciones 2 x M10/M12 a través de la base de la abrazadera y la estructura de montaje. Para mantener la base por debajo antes que la parte superior sea instalada, la base necesita estar fijada con dos tuercas 2 x M10/M12 en los huecos previstos(como detallado en la imagen a la derecha).



3) Ponga el cable sobre la base de la abrazadera.



4) Instale la parte superior de la abrazadera sobre la base. Apertando, las tuercas M10 aseguran que las tuercas están apertadas equitativamente para asegurar que la parte superior sea instalada recta.

Nota: *No aperte demasiado la abrazadera.* La abrazadera debe proteger el cable pero no necesita estar demasiado apertada porque el cable se hincha por cada parte de la abrazadera.



Par Las tuercas necesitan ser apertadas a un par máximo de 10Nm. Esta valor es basada sobre la fuerza de la abrazadera más que sobre el cable instalado dentro. ver el artículo 4 de las directivas de Ellis sobre las abrazaderas de cables. .